



Danke, dass Sie sich für das Hekku Fleischthermometer entschieden haben!

BEDIENUNG DES THERMOMETERS

Hitzebeständiger Griff

Der obere Teil der Sonde kann Temperaturen von bis zu 500°C standhalten.

Verbindung

Bluetooth 5.2 Version.
Reichweite typischerweise etwa 50 Meter mit dem Repeater-Dock.

Sicherheitsmarkierung

Führen Sie die Sonde stets bis zur Sicherheitsmarkierung ein, falls die Umgebungstemperatur beim Kochen 105°C überschreitet.

Temperatursensoren

Mehrere Temperatursensoren stellen präzise Messungen sicher.

Temperaturfühler

Um Schäden zu vermeiden, setzen Sie den Bereich unterhalb der Sicherheitsmarkierung nicht Umgebungstemperaturen von über 105°C aus.



BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

- Die Sonde ist nicht geeignet für die Verwendung in einer Mikrowelle oder einem Schnellkochtopf.
- Überschreiten Sie nicht die zulässigen Temperaturgrenzen: für die Sonde 105°C und für den hitzebeständigen Griff 500°C.
- Wenn Sie Aluminiumfolie verwenden, lassen Sie den Griff der Sonde außerhalb der Folie.
- Vermeiden Sie das Entfernen oder Platzieren der Sonde über einer Hitzequelle.
- Legen Sie die heiße Sonde nicht direkt in kaltes Wasser.
- Platzieren Sie die Dockingstation nicht auf einer übermäßig heißen Oberfläche.
- Setzen Sie das Dock nicht einer großen Menge Feuchtigkeit aus.

ERSTE SCHRITTE

1

1. Entfernen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Schneiden Sie mit einer Schere den Aufkleber ab, der die Sicherheitsmarkierung anzeigt, bevor Sie das Gerät aufladen.
3. Reinigen Sie die Hekku-Sonde vor dem Gebrauch vorsichtig mit Seifenwasser.
4. Verbinden Sie das Lade-Dock mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit einer USB-Stromquelle.

Wenn Sie Verbindungsprobleme haben, versuchen Sie die Fehlerbehebung:

Support -> Fehlerbehebung

LADEN SIE DIE APP HERUNTER

2

Beginnen Sie mit dem Herunterladen der App aus dem App Store.



BENUTZUNG DES THERMOMETERS

3

Funktionsweise des Docks


Stelle das Dock immer neben den Kochbereich.

Das Dock fungiert als Signalverstärker.

Die Sonde wird nur geladen, wenn das Dock ausgeschaltet ist. Während des Ladevorgangs ist keine Bluetooth-Verbindung zur Sonde möglich.

- Dauerhaft rotes Licht:** Sonde wird geladen.
- Blinkendes rotes Licht:** Dockingstation wird geladen.
- Dauerhaft grünes Licht:** Sonde ist mit der Repeater-Dockingstation verbunden.
- Blinkendes grünes Licht:** Keine Verbindung zur Sonde.

Dockingstation
Netzschalter
ON = Ein
OFF = Aus



USB-C
Ladeanschluss

Deutsch



smart wireless meat thermometer

Support: hehkumeat.com/support

Hekku One

Verbinden

4

Laden Sie die Sonde vor der Verwendung für mindestens 5 Minuten auf. Wenn das Dock Strom hat und die rote Leuchte nicht aufleuchtet, ist die Sonde vollständig geladen.



Schalten Sie das Dock ein. Die Hehku-Sonde muss nicht separat eingeschaltet werden; sie ist sofort einsatzbereit.

Öffnen Sie die Hehku-App auf Ihrem Telefon oder Tablet. Eine Benachrichtigung erscheint für die erkannte Sonde und/oder den Repeater (das Dock). Verbinden Sie die erkannten Geräte.

Wenn die App die Sonde nicht erkennt:

1. Gehen Sie zur Geräteeinstellungen-Seite und suchen Sie nach Sonden.
2. Starten Sie die Sonde neu, indem Sie sie zurück in das Dock setzen, während das Dock ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die rote Ladeleuchte aufleuchtet.
3. Schalten Sie das Dock ein und warten Sie, bis die LED-Leuchte konstant grün leuchtet.

Platzierung der Fleischsonde

5

Setzen Sie die Sonde in den dicksten Teil des Fleisches in einem Winkel ein, sodass die Sicherheitsmarkierung erreicht wird. Dies verhindert, dass die Sonde durch übermäßige Hitze beschädigt wird.

Sicherheitsmarkierung
Stecken Sie die Sonde immer bis zur Sicherheitsmarkierung in das Fleisch, wenn die Umgebungstemperatur beim Kochen über 105°C hinausgeht.



Platzierung des Docks

6

Stelle das Dock immer neben den Kochbereich.

Das Dock fungiert als Signalverstärker. Der Verstärker erhöht die Reichweite des Fleischthermometers erheblich. Das Fleischthermometer verbindet sich mit dem Verstärkerdock und das Dock verbindet sich mit dem Telefon oder Tablet.



Kochen

7

Wählen Sie 'Kochen starten', wählen Sie das Gericht und legen Sie die gewünschte Garstufe fest.



Die App schätzt die ideale Temperatur, bei der die Speisen vom Herd/ Grill oder aus dem Ofen genommen werden sollten, damit sie nach dem Ruhen die Zieltemperatur erreichen.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Zieltemperatur erreicht ist. Nehmen Sie das Essen dann vom Herd/ Grill oder aus dem Ofen.

Ruhephase

8

Lassen Sie das Fleisch an einem warmen Ort ruhen. Falls gewünscht, decken Sie es locker mit Alufolie ab, aber wickeln Sie es nicht vollständig ein. Die App wird Sie benachrichtigen, wenn die Ruhezeit beendet ist.



Entfernen Sie die Sonde und braten Sie, falls gewünscht, die Oberfläche kurz bei hoher Hitze an.

Reinigung

9

Reinigen Sie die Fleischsonde nach Gebrauch mit Seifenwasser oder in der Spülmaschine. Bewahren Sie die Sonde im Dock auf, um sie einsatzbereit zu halten.



Die Sonde kann nicht separat ausgeschaltet werden. Laden Sie das Dock bei Bedarf auf – der 1000mAh-Akku hält lange ohne Aufladen.

FRAGEN?

Haben Sie Fragen zum Produkt? Besuchen Sie unsere Support-Seite unter: <https://de.hehkumeat.com/support/>

Wie weit kann die Hehku-Sonde von der App entfernt sein?

Das Kochen findet normalerweise in einer geschlossenen Umgebung wie einem Ofen oder Grill statt, was die Reichweite der Sonde beeinflussen kann. Eine Glastür blockiert das Signal weniger als eine Metallhaube, wie sie in einem Grill oder Smoker verwendet wird. Die Reichweite zwischen der Sonde und dem Dock beträgt in der Regel 1–10 Meter. Für die beste Verbindung platzieren Sie das Dock so nah wie möglich am Kochbereich.

Wie erkennt man mehrere Sonden in der App?

Da die Hehku-Fleischsonde keinen separaten Ein-/Ausschalter hat, folgen Sie diesen Schritten, um sie leicht zu identifizieren:

1. Legen Sie alle Sonden in ihre Docks, um sie aufzuladen.
2. Öffnen Sie die App auf Ihrem Telefon.
3. Entfernen Sie die Sonden nacheinander aus dem Dock und notieren Sie die Farbe jeder Sonde in der App, sobald sie verbunden wird.

Wie schaltet man die Hehku-Fleischsonde aus?

Die Hehku-Fleischsonde hat keinen Ein-/Ausschalter. Sie wird automatisch getrennt, wenn sie zum Aufladen ins Dock gelegt wird. Während des Ladevorgangs kann sie keine Verbindung zu einem Telefon oder Tablet herstellen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maximale Temperatur für den hitzebeständigen Griff der Sonde
500°C

Maximale Temperatur für den internen Sensor der Sonde
105°C

Fehlertoleranz
±0,3°C

Ladezeit des Thermometers
5 Minuten für 2 Stunden Kochen, 20 Minuten für eine vollständige Ladung

Akkulaufzeit des Thermometers
36 Stunden

Wasserdichte des Thermometers
IP68
(spülmaschinenfest)

Größe der Sonde
133x11mm
Dicke 6mm

Packungsinhalt
Dock, Hehku-Sonde, USB-Kabel und Handbuch

SUPPORT
[de.hehkumeat.com](mailto:support@hehkumeat.com)
E-Mail: support@hehkumeat.com

Verbindung
Bluetooth 5.2
(rückwärts kompatibel)

Reichweite
3m zwischen Sonde und Dock.
Etwa 50m zwischen Dock und Telefon

Max. gleichzeitige Sonden pro App
8 Stück

Dock Ladeanschluss
USB-C

Dock-Akku und Laden
1000mAh 0,9A 5V

Garantie
2 Jahre

Modell
HEHKU-ONE

Genehmigungen
CE, ROHS

HERSTELLER
Hehku Company Oy
FI32595934